


5 ブロックダイアグラム (ピン配置)
Block diagram (Connection diagram)



各端子機能
Functions of each terminal

端子番号 Terminal No.	端子記号 Symbol	名称 Description	機能 Functions
1	FB/OLP	フィードバック/過負荷検出端子 Feedback/ Overload detection terminal	定電圧制御/スタンバイ 制御/過負荷検出信号入力 Constant voltage control / Stand-by control / Overload detection signal input
2	BD	ボトム検出/入力補正検出端子 Bottom detection / AC input compensation detection terminal	ボトム検出信号/入力補正検出信号入力 Bottom detection signal / AC input compensation detection signal input
3	NC	未接続 No connection	機能なし No function
4	ST	起動端子 Startup terminal	起動回路入力 Startup circuit input
5	DRV	ドライブ端子 Drive terminal	ゲートドライブ出力 Gate drive output
6	OCP	過電流検出端子 Overcurrent detection terminal	過電流検出信号入力 Overcurrent detection signal input
7	V _{CC}	電源/過電圧検出端子 Power supply / Overvoltage detection terminal	電源/過電圧検出信号入力 Power supply / Overvoltage detection signal input
8	GND	グランド端子 Ground terminal	グランド Ground

